HONDA

Gathers M

Honda Motorcycle AV-system

取扱説明書

このたびは、ホンダアクセス商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書は、ご使用前によくお読みいただき大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。適用車種は販売店にご相談ください。
- 適用車種以外に取り付けた場合は一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためにお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

Honda Access

もくじ

保証とアフターサービス …… 4
- ●保証書について
- ●保証期間
- ●保証対象部品について
- ●保証期間終了後の修理
- ●お願い

使用上の注意 …… 5
- ●電源について
- ●バッテリ上がりを防ぐために
- ●お手入れについて
- ●異常にお気付きのときは
- ●接続できるポータブルオーディオについて
- ●接続したポータブルオーディオの収納について
- ●車両から離れるときは

安全上の注意事項 …… 7

特長 …… 9

構成部品 …… 10

各部のなまえ …… 11

操作方法 …… 12
- ●電源を ON にし音楽を聴く
- ●電源を OFF にするときは
- ● MUTE 機能について

故障かな？と思ったら …… 15

定格 …… 16

保証書 …… 18

保証とアフターサービス

●保証書について

この製品の保証書は本書に添付されています。

●保証期間

お買い上げ日より1年間です。
正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合には、保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証対象部品について

保証対象となる部品はアンプユニット、スピーカのみです。
本製品と接続するポータブルオーディオについては保証対象外です。
接続するポータブルオーディオの保証については、メーカーの保証書にしたがってください。

●保証期間終了後の修理

お買い上げの販売店にご相談してください。
修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。

●お願い

保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。また、保証書および下欄に忘れずに製造番号をご記入ください。
＊製造番号（SERIAL No.）は、アンプユニットの下図箇所のラベルに記載されています。



使用上の注意

本製品は耐振性等を考慮した設計になっていますが、やさしい運転を心がけるようにしてください。
長時間使用するとアンプユニットの温度が上昇することがありますが異常ではありません。

本製品及び接続したポータブルオーディオの近くで電波を発生する機器を使用すると雑音が入ることがあります。そのため電波を発生する機器は離してご使用ください。また電波を発生している設備の近くで使用すると再生音に雑音が入ることがあります。
・**電波を発生する機器**･･･電子手帳、携帯電話、携帯無線など
・**電波を発生している設備**･･･テレビ塔、発電所、放送局、空港など

本製品とポータブルオーディオを接続しない状態でアンプユニットの電源を入れて走行すると、雑音を発生するときがあります。また本製品とラジオを接続すると雑音を発生することがあります。

●電源について

本製品の電源はDC12V、車載バッテリを使用しています。
これ以外の電源には使用しないでください。
セルフスタータモータの回りが弱くなったな、と思ったら速やかにバッテリを充電するか交換を行ってください。

●バッテリ上がりを防ぐために

エンジンを始動させない状態やアイドリング状態で、本製品を長時間使用するとバッテリが消耗しますので、必ず走行状態で使用してください。

●お手入れについて

スピーカおよびアンプユニットは防水設計になっていますが、洗車時など高圧の水をかけないようにしてください。
汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を使用して汚れを落としてください。酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナなど有機溶剤や研磨剤でのお手入れは避けてください。また、バッテリ液やブレーキフルードが付着すると損傷するので注意してください。

●異常にお気付きのときは

万一、システムの異常にお気付きのときは、15ページの『故障かな？と思ったら』を参照して各部を点検してください。
それでも直らない時は、そのままの状態でお買い上げの販売店にご相談ください。

●接続できるポータブルオーディオについて

本製品と接続できる製品は、市販のポータブルオーディオプレーヤなどのステレオミニジャック端子をもった製品です。（接続するには車種ごとのアタッチメントキットが必要です。）
メモリ内蔵のプレーヤ（MP3など）や音飛び防止機能を備えたMDプレーヤなど振動に強いポータブルオーディオプレーヤのご使用をお勧めします。
ただし悪路での走行などでは音飛びが発生するときがあるので、やさしい運転を心がけるようにし、下記の収納方法についてを参考にしてください。
本製品のアンプユニットでは、接続したポータブルオーディオの操作はできません。接続したポータブルオーディオの使用方法は、ご使用の製品の取扱説明書に準じてご使用ください。
ただし本製品と接続したとき、これら製品の動作や故障に対して保証するものではありません。

●接続したポータブルオーディオの収納方法について

接続したポータブルオーディオは、できるだけ振動を受けないようにして、運転に支障のない安定した場所（車両のポケットやボックス内など）に置いてください。
車両のポケットやボックス内に収納するときは、走行中に振動などで接続したポータブルオーディオが動いて、他の荷物またはポケットやボックス内の壁にぶつかって音飛びが発生するときがあるので、衝撃が加わらないように（クッション材などで保護）してください。
（接続したポータブルオーディオ本体だけでなくリモコンなどの周辺機器も同様に保護してください。）
ただし、これら製品の故障や損傷に対して保証するものではありません。

＜ポータブルオーディオの収納方法例＞



ポータブルオーディオ本体とリモコンなどを袋に入れる。



走行中にポータブルオーディオが動かないように、周囲をスポンジやクッション材などで抑える。

●車両から離れるときは

車両から離れるときや接続したポータブルオーディオを使用しないときは、盗難防止の観点から必ず接続したポータブルオーディオを本製品から外し、車両から取り出してください。

安全上の注意事項

製品を安全に使用していただくために、『安全上の注意事項』をご使用の前によくお読みください。
お読みになったあとは、必要なときにご覧になれるように大切に保管してください。

安全に関する表示
『運転者や他の方が傷害を受ける可能性があること』を回避方法と共に、下記の表記で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠ 危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

アドバイス
お車と用品ために守っていただきたいこと

知　　識
知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警　　告

- 適用案内されている車種以外には使用しないでください。
  配線不良による火災や故障 または事故の原因になります。

- 取り付けには、必ず附属の部品と車種ごとのアタッチメントキットを使用し、配線や取り付けは、取付説明書に記載してある通りに行ってください。
  指定部品を使用しないと、製品または車両の破損、ショート事故による火災が起こる可能性があります。また、配線や取り付け方を間違えると運転中に製品が外れて故障または火災、事故などの原因になります。

- コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは 絶対におやめください。
  電線の電流容量をオーバーし、火災、感電の原因になります。

- 走行中は常に両手でハンドルを握り、アンプユニットの操作や接続したポータブルオーディオの操作は行わないでください。
  走行中に操作をすると、操縦が困難になり転倒事故などを起こし、死亡または重大な障害に至る可能性が高くなります。

- 音がでない、アンプユニットの作動不良などの故障状態や煙がでる、変な匂いがするなど異常が起こったときは直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
  そのまま使用すると、事故、火災、感電などの原因になります。

- 製品の分解または改造は行わないでください。
  事故、火災、感電などの原因になります。
  修理は必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

- アンプユニットの上に物を置いたり、布などで被ったりしないてください。
  熱がこもり、火災や故障などの原因になります。

- スピーカに物をぶら下げたり、指定以外の部品を取り付けないでください。
  走行中に外れて故障または事故などの原因になります。

特長

Gathers M はHonda車に専用設計された、モーターサイクル用のオーディオシステムです。市販のポータブルオーディオプレーヤなどと接続して音楽を聴くことができ、バイクに乗る楽しみをさらに広げます。

スピーカ

雨など、さまざまな条件にさらされやすいモーターサイクルのために設計された**防水スピーカ**を採用。また音の広がりを上下方向に集中させ、左右の広がりを最小限に控えることで歩行者などへ配慮し、ライダーに聞こえやすくしています。

アンプユニット

グローブをはめたままでも操作が容易にできる、**コントローラ機能付き防水アンプユニット**を採用。
耐振性を考慮したアンプ部は、最大出力 20W+20W の**デジタルアンプ**を採用。
また **AVC（オートボリュームコントロール）機能**を装備しています。

AVC（オートボリュームコントロール）機能

車速（約 10～40km/h 間）に連動して、音量を自動的に変化させます。
（AVC が作動する車速は、車種により異なります。）
音量の変化は、低速時の設定音量と高速時の設定音量間で音量が増減します。
（図中★☆印は設定音量の例です。）



車種によっては AVC が作動しません。
詳しくはお近くの販売店にお訪ねください。

構成部品

本製品には以下の部品が梱包されています。
取付けの前に違った部品、足りない部品がないかよく確認してください。



エンブレム貼り付け位置

Hondaエンブレム

貼り付け位置を脱脂洗浄して貼り付けてください。



Gathers Mエンブレム

車種ごとの取付説明書を参照してください。

各部のなまえ

アンプユニットで電源のON、OFFや音量調整ができます。
接続したポータブルオーディオの操作はできません。



POWER（パワー）ボタン
ボタンを押すことで電源のON、OFFができます。
電源ON時にはPOWERランプが点灯します。

VOLUME（ボリューム）ボタン
上下それぞれのボタンを押すことで音量を調整できます。

MUTE（ミュート）ボタン
音量を一時的に最小音量にします。
解除するにはもう一度押します。
MUTE時にはPOWERランプが点滅します。

アドバイス

- 運転中の音量は周囲の音が聞こえる程度の音量にしてください。周囲の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。
- 音が歪むほどの大音量で鳴らさないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、過大入力によりスピーカが破損することがあります。
- スピーカにキャッシュカード、定期券など磁気を利用したカード類などを近づけないでください。

知　識

- メインスイッチをOFFにしても、設定した音量は記憶されています。
- アンプユニット側の音量を調整しても音が歪むときは、接続したポータブルオーディオの音量を調整してください。
- 接続したポータブルオーディオに『低音を増強する機能』があるときは、その機能を無効にしてください。音が歪む原因となることがあります。
- 接続したポータブルオーディオによっては雑音が発生したり、音が歪んだりすることがあります。
- 電源のON/OFF時に雑音が発生することがあります。

●電源をONにし音楽を聴く

1

接続するポータブルオーディオとサブコードを接続する。
サブコードは車種ごとのアタッチメントキットに同梱。



接続したポータブルオーディオの電源を入れ、音楽を再生する。

2

エンジンを始動させ、アンプユニットのPOWER（パワー）ボタンを押す。



3

VOLUME（ボリューム）ボタンを押して音量を調整する。



VOLUMEボタンを押すごとに操作音（ピッ）が鳴り、最大、最小音量になると操作音は鳴りません。
また長押し（約2秒）すると操作音が2回鳴り、押している間音量が変化します。

アドバイス

・接続したポータブルオーディオは、運転に支障のない安定した場所に置いてください。

●電源をOFFにするときは

必ず下記の手順に従って電源をOFFにしてください。

1

ボリューム
VOLUMEボタンを操作して音量を最小にする。



2

パワー
アンプユニットのPOWERボタンを押しOFFにする。



接続したポータブルオーディオの電源をOFFにする。

アドバイス

・電源をOFFにする前に、音量を最小にしてからOFFするようにしてください。これは次回ONにしたときに突然大きな音が出るのを防ぐためです。

●MUTE（ミュート）機能について

MUTE機能は、MUTEボタンを押すことで一時的に音量を最小音量にする機能です。
緊急車両が近づいてきたとき、踏み切りの手前などで使用してください。
キャンセルするには、もう一度MUTEボタンを押します。



知　識

・電源をOFFにするとMUTE機能はキャンセルされます。
・MUTE状態では音量調整ができません。

故障かな？と思ったら

症　　状	考えられる原因	処　　置
音が出ない。または小さい。	電源がOFFになっている。	POWERボタンを押し電源をONにする。
	音量設定が最小になっている。	アンプユニット側で音量をあげる。または接続したポータブルオーディオ側の音量をあげる。
	サブコードが確実に接続されていない。	サブコードを確実に接続する。
	MUTE状態になっている。	MUTE機能をキャンセルする。
	ヒューズ切れ。	車両または別売品ハーネスのヒューズを交換する。
	アンプユニットの故障。	お買い上げの販売店にご相談ください。
左または右のスピーカから音が出ない。	サブコードが確実に接続されていない。	サブコードを確実に接続する。
	アンプユニットの故障。	お買い上げの販売店にご相談ください。
音が割れる(歪む)または雑音が出る。	入力信号が大きい。	接続したポータブルオーディオ側の音量を調整する。
	『低音を増強する機能』を使用している。	機能を解除する。
	電波を発生している機器または設備が近くにある。	電波を発生している機器を離す。また電波を発生している設備附近での使用を避ける。
AVCが作動しない。	AVCが作動しない車種である。	故障ではありません。そのままご使用ください。
	電源がOFFの状態でMUTEボタンを長押し(約4秒)し、POWERランプが1回点滅する事を確認して、再度AVCの作動確認をしてください。 (2回点滅のときは再度MUTEボタンを長押しする。)	
	アンプユニットの故障。	お買い上げの販売店にご相談ください。

このほかに接続したポータブルオーディオ側の原因も考えられます。
詳細については、それぞれ製品の取扱説明書を参照してください。

定格

アンプユニット	最大出力	20W+20W
	負荷インピーダンス	4Ω
	使用電源	DC13.2V（DC10～16V使用可能）
	アース方式	マイナスアース方式
	寸法	69（W）×38（H）×122.5（D）
	重量	315g
スピーカ	最大入力	21W+21W
	定格入力	7W+7W
	インピーダンス	4Ω
	出力音圧レベル	90.5dB
	再生周波数帯域	310～20.000Hz
	重量	510g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定（必ずお読みください）

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内（お買い上げ日より1年間、ただしその期間内でも走行距離が2万kmまで）は、お買い上げ販売会社が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、**製品と本保証書をご持参のうえ、ご提示ください。**なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. **次のような場合は、保証期間内でも有料修理となりますので、あらかじめご了承ください。**
   （イ） **取扱説明書やラベル類による指示･禁止･注意事項に反したご使用方法による故障または損傷。**
   （ロ） **お買い上げ販売会社以外で修理･調整された場合。また故障の原因が本製品以外の機器にある場合。**
   （ハ） **所定以外の場所に取付けられた場合や、お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。**
   （ニ） **業務用の長時間使用など、一般車輌以外に使用された場合の故障または損傷。**
   （ホ） **火災･塩害･ガス害･地震･風水害･落雷･異常電圧その他の天災地変による故障または損傷。**
   （ヘ） **本保証書のご提示がない場合。**
   （ト） **本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売会社名など所定事項の記入がない場合。または記載字句を書き換えられた場合。**
   （チ） **消耗部品（ヒューズ等）の交換。**
4. 本保証書は、日本国内において有効です。

※この保証書は本書に明示した期間･条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。おわかりにならない点はお買い上げの販売会社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売会社にご相談ください。

修理メモ

製 品 保 証 書

この製品は、当社の厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、万が一故障した場合には、本保証書記載内容により、無料修理をさせていただきます。詳細は裏面をご覧ください。
※修理は、お買い上げの販売会社へ必ず本保証書を提示のうえご依頼ください。
※本保証書は、★印欄に記入のない場合、無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合には、ただちにお買い上げの販売会社にお申出ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品番号	08A08-9G0-000 08A08-KFR-000A		★製造番号 (SERIAL No.)
保証期間	お買い上げ日より 1年間 ただしその期間内でも走行距離が2万kmまでとします。		★お買い上げ日　平成　年　月　日 ★取付時走行キロ数　km ★取付車種名 ★取付車台番号
★お客様	ご芳名	様　TEL（　）	
	ご住所	〒	
★販売会社	店名・住所・TEL ㊞ またはサイン		

株式会社ホンダアクセス
埼玉県新座市野火止8丁目18番4号
TEL（048）477-2511（代）

・商品に関するお問い合わせ、ご相談はお買い上げの販売店にお願いします。

インターネットでホンダアクセスの情報をお伝えしております。
http://www.honda.co.jp/ACCESS/

© 株式会社ホンダアクセス 2005

08A08-9G0-0001-80
Printed in Japan